



# Den Braven

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® Silicone-Sanitary

Etiķskābi saturošs silikona hermētiķis sanitārām šuvēm



#### Produkta apraksts

Zwaluw-Silicone Sanitary ir etiķskābi saturošs silikona hermētiķis, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu savienojumu. Produktam ir lieliska ultravioleto staru un ūdens noturība.

#### Priekšrocības

- Lietošanai virtuvēs, vannas istabās un duškabīnēs
- Lieliska saķere ar stiklu, krāsotu koku, keramiku un emalju
- Noturīgs pret pelējumu
- Nezaudē krāsas īpašības

#### Pielietojums

Zwaluw Silicone-Sanitary ir speciāli izstrādāts elastīgām blīvēšanas šuvēm virtuvēs, vannas istabās un duškabīnēs. Sanitārajiem priekšmetiem uz plastmasas bāzes ieteicams lietot neitrālo hermētiķi Zwaluw Silicone-NO.

#### Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Papildus informācija

100% modulis	N/mm2	0,30 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 6,3 bar	200 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Etiķskābe
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	2 mm /24 h
Blīvums		1,00 g/ml
Relatīvais pagarinājums		500%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustība		12,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	20
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C/50% RH	5-6 min.
Temperatūras noturība		-40°C līdz +180°C
Stiepes izturība	N/mm2	1,30 MPa

#### Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērots lietošanai uz betona, marmora, svina, vara un cinkota tērauda

#### Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra: +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone-Sanitary Bez gruntēšanas lieliski pieķeras lielākajai daļai neporainu virsmu. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

#### Krāsošana

Zwaluw Silicone-Sanitary nav paredzēts krāsot. Lai aizsargātu virsmas, kam jāpaliek krāsotām un kas var nonākt kontaktā ar silikonu, šuves malas ieteicams aplīmēt ar krāsotāju līmanti.



Den Braven

Den Braven  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:  
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs  
Ventpils iela 63a, Rīga  
tālr. 66001066  
www.denbraven.lv

2016-12-01 12:47:36



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® Silicone-Sanitary

Etiķskābi saturošs silikona hermētiķis sanitārām šuvēm

#### Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner.  
Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

#### Krāsa(-as):

- Caurspīdīga
- Balta
- Pelēka
- Sudrappelēka
- Caurspīdīga pelēka
- Manhattan
- Bahama Beige
- Jasmine

#### Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

#### Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

#### Sertifikāti

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S XS1
--	---

#### Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu.  
Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

#### Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

#### Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.