

Trimax

Pneumatic drain cleaner
Pneimatiskais kanalizācijas tīrītājs
Pneumatinis stūmoklis vamzdžiams valyti
Pneumaatiline kanalisatsiooni puhastaja
Пневматический очиститель канализации

GB

LV

LT

EE

RU



Code
694292

Model No
HX-028

CE



Toilet plug



converter



**Dish basin
plug**



**Wash basin/
floor drain plug**



Foot mats

GB Assembly method

Before use, please read the following safety instructions carefully. Then use the product correctly. Notices can be distinguished as follows, no matter which one. They are all important aspects of security. Please pay attention to them.




1. Install the white sealing ring and piston



2. Install and tighten the two-part host



3. Connect bracket



4. Start inflating



5. Unscrew the nut



6. Put the nut & rubber head on the host and screw down



7. Put it same toward of the drain to prevent water splashing



8. Press the switch, it's working.

Precautions before use

Please observe the following precautions when using:

1. When the toilet is dredged, pay attention to the closure with the wall of the toilet, tilt 45 degrees when using.
2. Don't fasten the jet to the mouth, nose, ears and eyes.
3. When using minors, parents should take care of them.
4. If the pipeline is semi-blocked, it is suggested to put some toilet paper sundries. Make the pipeline close to full blockage, so that the effect of using the product is better.
5. The blocking nozzle must be immersed in the blocked fluid medium to work, so that the effect will be obvious.
6. When used, more water is released, which is not easy to leak out. When using this product for the first time, it is recommended to cover it with other articles to avoid splashing on yourself. After skilled use, there is no need for occlusion and no splash.
7. Continuous use should not exceed 5 times, in order to avoid excessive temperature and damage the machine. Let it dry for more than 30 minutes before use.

Before use, please read the following safety instructions carefully.

LV Montāžas metode

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos drošības norādījumus. Pēc tam izmantojiet produktu pareizi. Paziņojumos ir svarīgi drošības aspekti. Lūdzu, pievērsiet tiem uzmanību.




1. Uztādiat balto blīvģredzenu un virzuli



2. Uztādiat un pievelciat divdaļģgo uztvģrģju



3. Pievienojiet kronģsteinu



4. Uzpumpģjiet



5. Atskrģvģjiet uzģriezni



6. Uzlieciat uzģriezni un gumijas galvu uz pamatnes un pieskrģvģjiet



7. Novietojiet to pretģ kanalģzģcijai, lai novģrstu ūdens izģlakstģšanas



8. Nospiediāt slģdzi.

Piesardģbas pasākumi pirms lietoģanas

Lietojot, lģdzu, ievģrojiet řadus piesardģbas pasākumus:

1. Kad tualetes ir aizģprostota, pievģrsiet uzmanģbu saskarei ar poda sienu, lietoģanas laikģ nolieciat lģdz 45 grģdiem.
2. Nevirģiet strģklu uz mutģ, degunu, ausģm un acģm.
3. Lietot pilngadģģiem, jeb vecģku uzraudģbģ.
4. Ja cauruģvads ir daģģģi aizģprostots, ieteicams ievģtot tualetes papģru. Padariet cauruģvadu tuvu pilnam aizģsproģojumam, lai produkta lietoģanas efekts bģtu labģks.
5. Bloģģģoģajai sprauslai jģbģt iegremdģtai bloģģģtajģ řķidrģ vidģ, lai tģ darbotos, lai bģtu vģlamais efekts.
6. Lietojot, var izdalģties ūdens, kuru nav viegli savģkt. Lietojot řo produktu pirmo reizi, ieteicams to pģrģklģt ar citiem izģstrģdģģjumiem, lai izvairģtos no izģlakstģģšanās uz sevis. Pģc prasmģģas lietoģanas nav nepiecieřama sakopģģana.
7. Nepģrģtraukta lietoģģna nedrģkst pģrsniegt 5 reizes, lai izvairģtos no iekģrtas bojģģjumiem. Pģc lietoģģnas ļaujiet tai noģģt vairģk nekģ 30 minģtes.

Pirms lietoģģnas uzmanģģi izlasiet snieģtos drořģbas norģdģģjumus.

LT Surinkimo būdas

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas. Naudokite produktą teisingai. Pranešimus galima atskirti taip, nesvarbu, kuris iš jų. Visi jie yra svarbūs saugumo aspektai. Prašome atkreipti į juos dėmesį.




1. Sumontuokite baltą sandarinimo žiedą ir stūmoklį



2. Sujungite dviejų dalių korpusą



3. Prijunkite laikiklį



4. Pradėkite pūsti



5. Atsukite veržlę



6. Uždėkite veržlę ir guminę galvutę ant korpuso ir prisukite



7. Padėkite jį link kanalizacijos angos, kad išvengtumėte vandens pusrslų



8. Paspauskite jungiklį, kad pradėtų veikti

Atsargumo priemonės prieš naudojimą

Naudodami laikykitės šių atsargumo priemonių:

1. Kai tualetas gilinamas, atkreipkite dėmesį į uždarymą su klozeto sienele, naudodamiesi pakreipkite 45 laipsnių kampą.
2. Nenaudokite purkštuko prie burnos, nosies, ausų ir akių.
3. Draudžiama naudoti nepilnamečiams, tėvai turėtų jais pasirūpinti.
4. Jei vamzdynas yra pusiau užblokuotas, siūloma įdėti šiek tiek tualetinio popieriaus. Padarykite vamzdyną iki visiško užsikimšimo, kad gaminio naudojimo poveikis būtų geresnis.
5. Kad veiktų, blokavimo antgalis turi būti panardintas į užblokuotą skystą terpę, kad poveikis būtų akivaizdus.
6. Naudojant, išsiskiria daugiau vandens, kuram sunku ištekėti. Naudojant šį gaminį pirmą kartą, rekomenduojama jį uždengti kitais gaminiais, kad neaptaškytų. Įgudus panaudojus, nereikia okliuzijos ir pusrslų.
7. Nepertraukiamas naudojimas neturi viršyti 5 kartų, kad būtų išvengta per didelės temperatūros ir nesugadinto įrankio. Prieš naudodami leiskite išdžiūti, džiuvimo laikas apie 30 minučių.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas.

EE Kokkupanek meetod

Enne kasutamist lugege hoolikalt järgmisi ohutusjuhiseid. Seejärel kasutage toodet õigesti. Teateid saab eristada järgmiselt, pole vahet, millised. Need on kõik olulised turvalisuse aspektid. Palun pöörake neile tähelepanu.




1. Paigaldage valge tihendusrõngas ja kolb



2. Paigaldage ja pingutage kaheosaline host



3. Ühendage klamber



4. Alusta täispuhumist



5. Keerake mutter lahti



6. Pange mutter ja kummipea aluse külge ja keerake kinni



7. Asetage see äravoolu suunas, et vältida vee pritsimist



8. Vajutage lülitit, see töötab.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist

Kasutamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

1. Kui tualett on välja kaevatud, pöörake tähelepanu tualeti seinale sulgemisele, kallutage seda kasutamisel 45 kraadi.
2. Ärge kinnitage Joa suu, nina, kõrvade ja silmade külge.
3. Alaealiste kasutamisel peavad vanemad nende eest hoolitsema.
4. Kui torustik on pooleldi blokeeritud, on soovitatav panna veidi tualettpaberit.
5. Tehke torustik täieliku ummistuse lähedale, nii et toote kasutamise mõju oleks parem.
6. Töötamiseks tuleb blokeerimisotsik kasta blokeeritud vedelasse keskkonda, et mõju oleks ilmne.
7. Kasutamisel eraldub rohkem vett, mida pole kerge välja voolata. Selle toote esmakordsel kasutamisel on soovitatav katta see teiste esemetega, et vältida pritsmete sattumist iseendale. Pärast kvalifitseeritud kasutamist pole vaja oklusiooni ja pritsimist. Pidev kasutamine ei tohiks ületada 5 korda, et vältida liigset temperatuuri ja masina kahjustamist. Enne kasutamist laske sellel kuivada üle 30 minuti.

Enne kasutamist lugege hoolikalt järgmisi ohutusjuhiseid.

RU Метод сборки

Перед использованием внимательно прочтите настоящую инструкцию по технике безопасности. Всегда используйте продукт правильно. Соблюдайте все эти важные аспекты безопасности. Пожалуйста, обратите на них внимание.




1. Установите уплотнительное кольцо и поршень



2. Установите и затяните узел, состоящий из двух частей



3. Подсоедините кронштейн



4. Накачайте воздухом



5. Отвинтите гайку



6. Наденьте гайку на сопло, затем прикрутите к переходнику



7. Поместите по направлению к сливу, чтобы предотвратить разбрызгивание воды



8. Нажмите переключатель, устройство сработает.

Меры предосторожности перед использованием

При использовании соблюдайте следующие меры безопасности:

1. При очистке унитаза, обратите внимание на примыкание к стенке унитаза, наклон должен быть около 45 градусов.
2. Не направляйте струю воздуха в сторону рта, носа, ушей и глаз.
3. Использование устройства несовершеннолетними, должно быть под присмотром взрослых.
4. Если канализация засорена не полностью, рекомендуется положить немного туалетной бумаги. Сделайте трубопровод близким к полной закупорке, чтобы эффект от использования устройства был лучше.
5. Для правильной работы, насадка должна быть погружена в заблокированную жидкую среду, чтобы эффект был очевиден.
6. На первом этапе прочистки (при первом использовании) рекомендуется накрыть место очистки, чтобы избежать разбрызгивание жидкости в стороны.
7. Не используйте устройство более 5 раз подряд, чтобы избежать чрезмерного нагрева и повреждения устройства. Перед следующим использованием, сделайте перерыв около 30 минут.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности.